

СХЕМА МОНТАЖНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ AUTOSHIFT.
ЖГУТ ПРОВОДОВ В СТАРОМ ИСПОЛНЕНИИ.

