

пассажира на переднем пассажирском сиденье в случае фронтального столкновения, снижая вероятность получения серьезных травм или смерти.

Система подушек безопасности не отменяет необходимость использования ремней безопасности, так как обе системы являются компонентами системы пассивной безопасности, которая обеспечивает защиту пассажиров в салоне автомобиля.

К тому же учтите, что эффективность подушек безопасности будет оптимальной только при использовании ремней безопасности.

Примечание


• *Всегда пристегивайте ремни безопасности во время движения автомобиля.*

Сохраняйте правильное положение тела во время движения: только так ремни безопасности и система подушек безопасности будут работать наиболее эффективно.

Детей в возрасте до 12 лет безопаснее перевозить на задних сиденьях.

Не допускаются самостоятельная установка и снятие компонентов системы подушек безопасности.


Компоненты системы подушек безопасности



Система подушек безопасности включает следующие компоненты (их расположение указано на иллюстрации):

- 1) сигнальный индикатор системы пассивной безопасности;
- 2) подушка безопасности переднего пассажирского сиденья в сборе (подушка безопасности и пиропатрон);
- 3) подушка безопасности водительского сиденья в сборе (подушка безопасности и пиропатрон);
- 4) электронный блок управления системы подушек безопасности (состоит из датчика удара и датчика подушки безопасности).

Сигнальный индикатор системы пассивной безопасности



Система подушек безопасности, которая контролируется электронным блоком управления, оснащена функцией самодиагностики. Она указывает состояние системы посредством сигнального индикатора на приборной панели.

• После включения зажигания сигнальный индикатор загорается примерно на 5 с, а затем гаснет. В таком случае система работает нормально.

• Если подушка безопасности была отключена официальным дилером, сигнальный индикатор будет гореть постоянно при включении зажигания, что означает, что в данный момент система не обеспечивает полную защиту.

Сигнальный индикатор также следит за работой электронного блока управления системы подушек безопасности, преднатяжителей водительского и переднего пассажирского сидений в сборе, электрических проводов и источников питания.

Примечание

Следующие ситуации указывают на то, что в работе системы подушек безопасности появились неисправности:

- сигнальный индикатор системы пассивной безопасности не загорается при включении зажигания;
- сигнальный индикатор не гаснет через пять секунд после включения зажигания, мигает или загорается снова после включения зажигания;
- сигнальный индикатор загорается снова после выключения зажигания;
- сигнальный индикатор мигает или загорается во время движения автомобиля.

~ [ВНИМАНИЕ]

В случае возникновения одной из описанных выше ситуаций обратитесь к официальному дилеру компании Lifan для проверки системы пассивной безопасности. В противном случае система не сработает должным образом в случае дорожно-транспортного происшествия.

Условия для активации системы подушек безопасности

Система подушек безопасности будет активирована в случае фронтального удара определенной тяжести. Обычно система подушек безопасности не срабатывает в случае слабого фронтального удара, бокового удара, удара в заднюю часть кузова автомобиля или опрокидывания автомобиля. При подобных обстоятельствах защиту водителя и пассажиров будут обеспечивать ремни безопасности.

Активация подушки безопасности

Как только система подушек безопасности была активирована, воздух начнет подаваться в подушку, надувая ее перед водителем и пассажиром на переднем сиденье, таким образом со-

кращая инерционное движение, а также вероятность травм головы и груди. После удара подушка безопасности сдувается, чтобы не блокировать обзор водителю. Активация подушек безопасности сопровождается шумом, однако в большинстве случаев она не станет причиной получения серьезных травм. После активации подушки безопасности в салоне может появиться дым, однако это не свидетельствует о наличии возгорания.

Ситуации, в которых подушка безопасности не работает




Подушки безопасности не будут активированы в ситуациях, показанных на иллюстрациях выше.

Автомобиль ударился о стену боковой частью кузова



Удар в боковую часть кузова, совершенный другим автомобилем



Автомобиль опрокидывается набок



Подушки безопасности не будут активированы в случае бокового удара или удара в заднюю часть кузова автомобиля, а также в случае опрокидывания автомобиля.