

Схема 1д. Потребители, подключенные через монтажный блок моторного отсека: 1 – реле стартера; 2 – блок предохранителей в моторном отсеке; 3 – джойстик управления наружными зеркалами заднего вида; 4 – модуль топливного насоса; 5 – блок управления двигателями; 6 – бесконтактный датчик разрядного тока; 7 – блок управления люком крыши




Схема 1е. Потребители, подключенные через монтажный блок моторного отсека: 1 – реле звукового сигнала; 2 – реле дальнего света фар; 3 – реле противотуманных фар; 4 – реле обогревателя заднего стекла; 5 – блок предохранителей в моторном отсеке; 6 – звуковой сигнал; 7 – левая блок-фара; 8 – лампа дальнего света левой блок-фары; 9 – правая блок-фара; 10 – лампа дальнего света правой блок-фары; 11 – левая противотуманная фара; 12 – правая противотуманная фара; 13 – обогреватель заднего стекла; 14 – левое зеркало заднего вида; 15 – правое зеркало заднего вида