


ты двери) нажмите на переднее плечо рассеивателя.




При нажатии на заднее плечо рассеивателя освещение салона включится только при открывании боковых дверей. При включённом зажигании задействуется функция задержки выключения освещения, благодаря которой после извлечения ключа из замка зажигания и закрытия дверей лампа в плафоне продолжит гореть **в течение 10–15 секунд**, а затем плавно погаснет. Если ключ остаётся в замке зажигания, то при открывании двери водителя лампа в плафоне не загорится, а при открывании остальных дверей — лампа загорится.

Над зеркалом заднего вида установлены два плафона индивидуального освещения, которые служат для направленной подсветки мест водителя и переднего пассажира. Для включения плафона нажмите на его наружную часть А, для выключения — на внутреннюю часть Б.




Замечание


На некоторых автомобилях серии плафоны общего и индивидуального освещения собраны в единый блок.



Для включения плафона общего освещения нажимаем на клавишу А, а для выключения нажимаем её повторно. Аналогично включаем и выключаем плафон индивидуального освещения Б.



В варианном исполнении в салоне автомобиля может устанавливаться задний плафон освещения. Для его включения следует нажать на плечо клавиши I.



ПЕПЕЛЬНИЦЫ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Передняя пепельница и прикуриватель расположены на консоли панели приборов за крышкой. Для доступа потяните за верхний край и откиньте крышку. Теперь прикуривателем и пепельницей можно воспользоваться.



Замечание

На некоторых автомобилях серии пепельница расположена в нише туннеля пола слева от рычага переключения передач. Чтобы воспользоваться пепельницей, открываем крышку.



Пепельницу можно извлечь из ниши для очистки или переместить в подстаканник, находящийся за рычагом управления раздаточной коробкой.



Нажимаем рукоятку прикуривателя до срабатывания фиксатора.



Через **10–15 секунд** спираль нагреется и прикуриватель вернётся в исходное положение, после чего следует извлечь прикуриватель из гнезда.



Предупреждение!

Нельзя удерживать прикуриватель в нажатом состоянии более 30 секунд во избежание перегорания его цепи питания.

При включённом наружном освещении гнездо прикуривателя подсвечивается.

Чтобы извлечь пепельницу из гнезда для очистки, нужно потянуть её вверх.



Вторая пепельница расположена в задней части облицовки туннеля пола. Чтобы ею воспользоваться, следует потянуть верхнюю часть на себя.

