

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОКНО (ОПЦИЯ)

В строках состояния вспомогательного окна отображается следующая информация:


- температура наружного воздуха;
- пункт назначения для системы навигации;
- время;
- дата.

ЗАДНИЙ ДИСПЛЕЙ (ОПЦИЯ)

Задний дисплей предоставляет (с ограничениями и не в полном объеме) доступ к отдельным функциям iDrive. Так, например, предельную скорость здесь можно только просмотреть (настраивается она на переднем дисплее).

РАСКЛАДЫВАНИЕ ДИСПЛЕЯ

1. Поднимите кронштейн дисплея вверх до фиксации.
2. Разложите дисплей.



Задний дисплей готов к работе.

СКЛАДЫВАНИЕ ДИСПЛЕЯ

1. Расположите дисплей прямо.
2. Опустите дисплей вниз. При этом отпирается его кронштейн.
3. Опустите кронштейн вниз. Дисплей выключается.

(ВНИМАНИЕ

Чтобы не повредить задний дисплей, опустите его перед использованием чехла для перевозки лыж. Не раскладываете и не складываете задний дисплей при открытых держателях для емкостей с напитками.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ

1. Откройте исходное меню нажатием на клавишу **MENU**
2. Нажмите на контроллер. Чтобы включить дисплей, нажмите на контроллер.


КОНТРОЛЛЕР/КЛАВИШИ

Контроллер и клавиши находятся на среднем подлокотнике.

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

Управление доступными функциями осуществляется с помощью соответствующего контроллера. Передний дисплей iDrive позволяет ограничить возможность заднего дисплея или полностью выключить его.

1. Откройте исходное меню нажатием на клавишу **MENU**
2. Сдвиньте контроллер по диагонали назад и влево, чтобы выбрать меню «Settings» (Настройки).
3. Выберите «Rear» (Сзади) и нажмите на контроллер.
4. Выберите «Release» (Разрешить) и нажмите на контроллер столько раз, сколько понадобится, чтобы настроить на заднем дисплее необходимые права доступа.



- «Menu» (Меню).

Вы можете включить/выключить отдельные меню (поворотом контроллера и нажатием на него). Символ показывает, что меню включено.

- «None» (Ничего). Выключение заднего дисплея.
- «Full» (Все).

Доступ ко всем функциям.


- «Limited» (Ограниченно).

Блокировка функций, которые задействованы на переднем дисплее.

Примечание

Если вставлены наушники, то сзади сохраняется доступ ко всем функциям аудио- и видеоаппаратуры.


НАУШНИКИ



1. Гнездо для наушников.
2. Регулятор громкости.
3. Поиск радиостанции/трека:

- поиск радиостанции;
- поиск трека на CD и MD, поиск эпизода на DVD-чейнджере;
- выбор программы ТВ.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И ПРЕРЫВИСТЫЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛ



1. Дальний свет.
2. Прерывистый световой сигнал.
3. Указатели поворота.

ВКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Нажмите на рычажный переключатель с переходом за точку срабатывания. Для ручного выключения указателей поворота нажмите переключатель до точки срабатывания.


Примечание

Учащенное мигание контрольной лампы свидетельствует о выходе одного из указателей из строя (при движении с прицепом - возможно, у прицепа). Проверьте, чтобы после выключения зажигания не оставались включенными парковочные огни.

Включение указателей поворота без фиксации

Нажмите на рычажный переключатель до точки срабатывания. Удерживайте его в этом положении до тех пор, пока не решите выключить указатели поворота.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ



1. Включение стеклоочистителей.
2. Выключение стеклоочистителей или их разовое включение.
3. Выключение стеклоочистителей или включение/выключение датчика интенсивности дождя.
4. Омывание лобового стекла и фар.
5. Регулировка интервала включения стеклоочистителей или чувствительности датчика интенсивности дождя.

ВКЛЮЧЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

После отпускания рычажный переключатель возвращается в исходное положение.

Периодический режим (на автомобилях без датчика интенсивности дождя)

Нажмите на переключатель один раз. С помощью регулятора (5) Вы можете выбрать один из четырех интервалов. (www.monolith.in.ua)

Автоматика дополнительно варьирует их в зависимости от скорости движения автомобиля.

Нормальная скорость работы стеклоочистителей

Нажмите на переключатель два раза. При остановке автомобиля происходит автоматическое переключение на периодический режим работы.