

С *Примечание:*
Если контрольная лампа мигает со слишком высокой или низкой частотой, это означает, что лампа указателя, возможно, перегорела, или в электрической цепи имеется плохой контакт.

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ (ОПЦИЯ)



Противотуманные фары используются для улучшения видимости и предотвращения аварий в условиях плохой видимости, - например, в условиях тумана, дождя, снегопада и т.д. Для включения противотуманных фар переведите переключатель противотуманных фар (1) в положение ВКЛ (ON) после включения стояночных огней.


Для выключения противотуманных фар переместите переключатель в положение выключения.

ВНИМАНИЕ }

При работе противотуманные фары потребляют большой объем электроэнергии. Используйте противотуманные фары только в условиях плохой видимости.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ



Стеклоочистители работают при включенном зажигании следующим образом.

• (MIST) : Для одного прохода стеклоочистителей по стеклу переместите рычаг вверх и отпустите его при нахождении рычага в положении О. Нажмите и удерживайте рычаг, чтобы перевести стеклоочистители в режим непрерывной работы.

• О (OFF) : Стеклоочистители не работают.

— (INT) : Стеклоочистители работают в прерывистом режиме с посто-

янной частотой. Используйте этот режим при морозящем дожде или в тумане. Для изменения частоты работы стеклоочистителей поверните ручку (1). В таком положении частота работы стеклоочистителей также автоматически изменяется в зависимости от скорости движения автомобиля (опция).


1 (LO) : Нормальная скорость перемещения стеклоочистителей

2 (HI) : Высокая скорость перемещения стеклоочистителей

Примечание:

При наличии толстого слоя снега или льда на ветровом стекле перед использованием стеклоочистителей для обеспечения их работы в нормальном режиме включите обогреватель примерно на 10 минут или до тех пор, пока снег и/или лед не будут удалены.

ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



При нахождении рычага в положении О легко потяните его на себя для подачи жидкости на ветровое стекло и включения стеклоочистителей на 1 - 3 цикла работы. Используйте эту функцию при загрязнении ветрового стекла. Работа стеклоомывателя и стеклоочистителей будет продолжаться до тех пор, пока не будет отпущен рычаг.

Если стеклоомыватель не работает, проверьте уровень жидкости в его бачке. Если жидкости недостаточно, необходимо долить в бачок подходящую жидкость для стеклоомывателя ветрового стекла, не обладающую абразивными свойствами.

Горловина бачка стеклоомывателя находится в передней части отсека двигателя со стороны пассажира.

1 ВНИМАНИЕ]

• Для предотвращения возможного повреждения насоса стеклоомывателя ветрового стекла не включайте стеклоомыватель при отсутствии жидкости в его бачке.

• Не пользуйтесь омывателем ветрового стекла при минусовой температуре без предварительного нагрева ветрового стекла при помощи обогревателя; водный раствор может замерзнуть при контакте с ветровым стеклом и ограничить обзор.


• Для предотвращения повреждения стеклоочистителей или ветрового стекла не вклю-

чайте стеклоочистители, если ветровое стекло сухое.

• Для предотвращения повреждения щеток стеклоочистителей не допускайте их контакта с бензином, керосином, растворителем для краски или другими растворителями, и не используйте эти жидкости в непосредственной близости от щеток.

• Для предотвращения повреждения рычагов стеклоочистителей и других элементов не пытайтесь перемещать стеклоочистители вручную.

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



Система аварийной световой сигнализации должна использоваться всегда при остановке автомобиля в небезопасном месте. Во время аварийной остановки следует сместиться с проезжей части как можно дальше.

Включение аварийной световой сигнализации производится нажатием на соответствующую кнопку. В результате начинают мигать все указатели поворота. Система аварийной сигнализации работает, даже если в замке зажигания нет ключа.

Для выключения аварийной сигнализации надо еще раз нажать на соответствующую кнопку.

ПЕПЕЛЬНИЦА



Передняя пепельница

ВНИМАНИЕ

• Не используйте пепельницы автомобиля для сбора мусора.

• Если поместить в пепельницу, в которой находятся другие горючие материалы, зажженную сигарету или спичку, то это может привести к пожару.

Чтобы открыть крышку, нажмите на нее, и крышка медленно откроется.