
инструкция по эксплуатации



Панель приборов автомобиля с автоматической коробкой передач

- 1. Боковая вентиляционная решетка
- 2. Переключатель освещения и сигнала поворота
- 3. Подушка безопасности водителя*
- 4. Комбинация приборов
- 5. Переключатель очистителя и омывателя стекол
- 6. Переключатель обогревателя сидений
- 7. Выключатель блокировки замков дверей
- 8. Аудиосистема
- 9.Кнопка включения аварийной световой сигнализации
- 10. Дисплей отображения информации бортового компьютера/ информационный монитор
- 11. Индикатор непристегнутых ремней безопасности
- 12. Центральная вентиляционная решетка
- 13. Подушка безопасности пассажира*

- 14. Вещевой (перчаточный) ящик
- 15. Панель управления отоплением и системой кондиционирования воздуха
- 16. Рычаг селектора
- 17. USB разъемы для подключения внешних устройств
- 18. Рычаг стояночного тормоза
- 19. Розетка для подключения внешних устройств*
- 20. Выключатель зажигания
- 21. Рычаг блокировки положения рулевой колонки
- 22. Выключатель размораживателя ветрового стекла
- 23. Регулировка яркости подсветки панели приборов
- 24. Коррекция направления света фар
- 25. Рычаг отпирания замка капота

Панель приборов конкретного автомобиля может отличаться от показанной на рисунке