


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБОГРЕВ

Включите обогрев ветрового стекла при обледеневшем или запотевшем ветровом стекле.

ВНИМАНИЕ! Обогрев лобового стекла функционирует только при работающем двигателе.




- Запустите двигатель.
- Нажмите на верхнюю часть клавиши. Обогрев включен. Индикатор горит желтым светом.
- Нажмите на нижнюю часть клавиши. Обогрев выключен. Индикатор гаснет.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ОКОН

ВНИМАНИЕ! Не выбрасывайте из окна мусор и окурки.

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ В ДВЕРЯХ




- Включите зажигание.
- Нажмите и удерживайте кнопки 2 и 3 до достижения нужного положения стекла окна двери.
- Или кратковременно нажимайте на кнопки. Дверные окна откроются полностью.
- При повторном нажатии кнопок открывание дверного окна можно остановить в любом нужном положении.

Окно можно закрыть, выключив главный выключатель или электрический прерыватель аккумуляторной батареи.

- Нажимайте на кнопки 2 и 3 до тех пор, пока дверное окно не окажется в нужном положении или не закроется.

- Или кратковременно нажмите на кнопки. Дверные окна закроются полностью.

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ



Открытие окна:

- нажмите кнопку внизу.

Закрывание окна:

- нажмите на верхнюю часть кнопки.

Окна могут открываться и закрываться даже при выключенном зажигании.

ВНИМАНИЕ! При запираии автомобиля снаружи кнопки окон дверей деактивируются. При включении зажигания или нажатии кнопки 1 или 4 они снова активируются.

Защита при заклинивании

ВНИМАНИЕ! Если сила замыкания превышает определенное значение при закрывании окна (например, из-за постороннего предмета), закрывание сразу прекращается и окно снова приоткрывается. В результате можно извлечь посторонний предмет из окна.

В некоторых случаях защита при заклинивании не обеспечивает прекращение закрывания, например при попадании мелких предметов.

- Убедитесь, что область стекол при закрывании свободна. Окно закроется в течение 10 секунд.
- Извлеките посторонний предмет из окна. Снова нажмите на кнопку.
- Если сила замыкания снова превышает определенное значение, закрывание прекращается без опускания стекла.

Без защиты при заклинивании окно закрывается приблизительно в течение 10 секунд.

- Извлеките посторонний предмет из окна.
- Снова нажмите на кнопку.