



...снимаем кожух адсорбера.
Сборку и установку адсорбера проводим в обратной последовательности.

Снятие клапана, продувки адсорбера

Работу проводим для замены клапана, а также при ремонте головки блока цилиндров. Клапан продувки адсорбера закреплен с помощью резинового держателя на кронштейне, расположенном на левом торце головки блока цилиндров. Для удобства демонтажа клапана вынимаем передний жгут проводов из пластмассового держателя, закрепленного на кронштейне головки блока.



Нажав на фиксатор колодки переднего жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема (показан стрелкой) клапана.



Сжав концы хомута крепления шланга подвода паров топлива к клапану, сдвигаем хомут по шлангу...



...и снимаем шланг со штуцера клапана. Отсоединяем от штуцера дроссельного узла шланг подвода паров топлива соединенный другим концом со штуцером клапана продувки адсорбера (см. «Снятие дроссельного узла» с. 94).



Выводим шланг клапана из металлического держателя.



Сдвигаем клапан с резиновым держателем вперед, снимая держатель с кронштейна головки блока цилиндров...



...и снимаем клапан в сборе с резиновым держателем и шлангом подвода паров топлива к дроссельному узлу. Сжав пассатижами концы хомута, отсоединяем шланг от штуцера клапана...



...и снимаем клапан.

При необходимости вынимаем клапан из резинового держателя. Устанавливаем клапан продувки адсорбера в обратной последовательности.