

зните выключатель стоп-сигнала в кронштейн до упора торца резьбовой части его корпуса в буфер педали тормоза, а затем выверните на четверть оборота.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если выключатель стоп-сигнала установлен правильно, при отпущенной педали тормоза между торцом резьбовой части выключателя и буфером педали тормоза должен быть зазор 1,5-2,5 мм.

7. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

### ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА



Выключатели плафона освещения салона установлены в отверстиях дверных стоек кузова. Вам потребуется ключ TORX T30.



1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Выверните винт крепления...



3. ...и извлеките выключатель плафона освещения салона из отверстия в стойке кузова



4. Отсоедините колодку жгута проводов и снимите выключатель,

5. Установите выключатель плафона освещения салона в порядке, обратном снятию.

6. Аналогично замените выключатели, установленные в проемах остальных дверей.

### СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭБУ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.



1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Снимите верхнюю часть панели приборов (см. «Снятие и установка верхней части панели приборов», с. 231).



3. Отверните две гайки..



4. ...выверните болт крепления.



5. ...и снимите ЭБУ рулевого управления.



6. Подденьте отверткой и отожмите фиксатор...



7. ...скиньте скобу.



и извлеките колодку питания.