


Передние противотуманные фары (если предусмотрены)




Для включения фар при включенных габаритных огнях нажмите кнопку «?».

На приборной панели загорается сигнальная лампа \$0.

Снова нажмите кнопку для выключения фар. Использование передних противотуманных фар обуславливается правилами дорожного движения страны, в которой вы находитесь. Следуйте этим правилам.

Задние противотуманные фары





Нажмите кнопку 0\$ для включения этих фар. Необходимо включить передние фары в режиме ближнего света или передние противотуманные фары (если предусмотрены). На приборной панели загорится сигнальная лампа 01. Снова нажмите кнопку для выключения фар или выключите фары ближнего света и/или передние противотуманные фары (если предусмотрены). Применение задних противотуманных фар обуславливается правилами дорожного движения страны, в которой вы находитесь. Следуйте этим правилам. (www.monolith.in.ua)

Габаритные фары

Эти фары могут включаться только при повороте ключа зажигания в положение «STOP» или при удалении ключа, а также перемещением рифленого кольца левого переключателя сначала в положение 0, а затем в положение -р: или fD. Одновременно на приборной панели загорается сигнальная лампа ;00;.

Оборудование салона

Передний подлокотник с вещевым ящиком (дополнительное оборудование)





Передний подлокотник с вещевым ящиком расположен между передними сиденьями. Вещевой ящик с охлаждением (дополнительное оборудование) находится в подлокотнике.

Можно отрегулировать положение крышки подлокотника в продольном направлении (A).

~[**ВНИМАНИЕ**]

Будьте осторожны, не разлейте напитки! Для слива пролившейся жидкости в днище ящика имеется специальное отверстие.

Холодильник




Нажмите кнопку (A) и поднимите подлокотник (B), чтобы открыть холодильник.

~[**ВНИМАНИЕ**]

Вещевой ящик позволяет сохранять температуру напитков, которые предварительно необходимо подогреть или охладить.


Задний подлокотник



Чтобы воспользоваться задним подлокотником (A), опустите его, как показано на рисунке.

В подлокотнике есть две выемки (B) для стаканов или консервных банок. Для их использования потяните за язычок (C) в направлении стрелки.

Перчаточный ящик



Перчаточный ящик (A) расположен на приборной панели.

Вещевой ящик под сиденьем водителя

