



С обратной стороны обоих козырьков под сдвижными крышками установлены косметические зеркала.

## ВЕЩЕВЫЕ ЯЩИКИ САЛОНА

В салоне, помимо вещевого ящика в панели приборов со стороны переднего пассажира (см. «Панель приборов»,



...предусмотрен вещевой ящик под подлокотником передних сидений...



...и блок откидных отсеков в обивке крышки спереди.

Для пользования ящиком, расположенным под подлокотником передних сидений потяните вверх подлокотник...



...и, преодолевая сопротивление фиксатора спереди, откройте вещевой ящик.




Для открывания отсека для хранения пластиковых карт нажмите на край крышки...



...и откройте отсек для хранения пластиковых карт и визитных карточек.



Аналогично откройте отсек для хранения очков...



...и отсек для мелких предметов.

## КАПОТ



Для получения доступа в моторный отсек потяните на себя рукоятку привода замка капота.



Затем приподнимите капот и через образовавшуюся щель отожмите лапку предохранительного крючка.



Поднимав капот, извлеките упор капота из держателя на рамке радиатора...



...и установите упор в специальное гнездо капота.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При закрывании капота проверьте надежность срабатывания замка: в момент запираания должен быть слышен характерный щелчок.

Во избежание появления вмятин на лицевой поверхности капота закрывайте капот захлопыванием, отступив его с высоты 15-20 см от верхней кромки рамки радиатора.

## РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

На автомобиле может быть установлена пятиступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая коробка передач.