


1 ВНИМАЙШП

Внесение изменений и модификаций, которые положительным образом не одобрены стороной, ответственной за соблюдение требований нормативных документов, может повлечь за собой лишение прав пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Действие гарантии производителя автомобиля не распространяется на неисправности системы дистанционного управления замками дверей, вызванные внесением изменений или модификаций, которые положительным образом не одобрены стороной, ответственной за соблюдение требований нормативных документов.

Замки дверей**Управление замками дверей снаружи автомобиля**

• Поверните ключ против направления движения автомобиля для разблокировки замков, и по движению автомобиля - для их блокировки.



• При запираании/отпираии двери водителя ключом происходит автоматическое запираение/ отпираение всех дверей автомобиля.

• Отпираение и запираение дверей можно также производить при помощи пульта дистанционного управления (или электронного ключа) (при наличии).

• После разблокировки замков открыть дверь можно, потянув ручку двери на себя.

• При закрытии двери нужно на нее нажать. Убедитесь в надежности закрытия дверей.

Примечание:


* В холодных и влажных климатических условиях замки и механизмы дверей могут работать плохо из-за замерзания.

• При многократном запираии/отпираии в течение очень короткого промежутка времени, как при помощи ключа, так при помощи блокиратора замка, возможно временное прекращение работы системы с целью защиты электрической цепи и предотвращения повреждения элементов системы.

• Для запираии двери без помощи ключа переведите внутреннюю кнопку блокировки двери (1) или пере-

ключатель централизованного управления замками дверей (2) в положение "Lock" ("Закрыто"), и закройте дверь (3).

• При запираии двери при помощи переключателя централизованного управления замками дверей (2) произойдет автоматическая блокировка замков всех дверей.



Примечание:


Оставляя автомобиль без присмотра, всегда вынимайте ключ из замка зажигания, ставьте автомобиль на стояночный тормоз, закрывайте все окна и запирайте все двери.

Управление замками дверей изнутри автомобиля**При помощи кнопки блокировки двери**

• Для отпираии двери переведите кнопку блокировки двери (1) в положение "Unlock" ("Открыто"). На кнопке будет видна отметка красного цвета (2).

• Для запираии двери переведите кнопку блокировки двери (1) в положение "Lock" ("Закрыто"). Если дверь закрыта должным образом, отметки красного цвета (2) на кнопке блокировки двери не будет видно.

• Чтобы открыть дверь, потяните ее ручку (3) наружу.



• Если потянуть внутреннюю ручку двери водителя (или переднего пассажира) в тот момент, когда кнопка блокировки двери находится в закрытом положении, произойдет разблокировка этой кнопки, и дверь откроется (при наличии).

• Блокировка передних дверей невозможна, если ключ находится в замке зажигания, и хотя бы одна из дверей открыта.

~[**ВНИМАЙШ~**]

В случае отказа замка двери с электроприводом человек, находящийся внутри автомобиля, мо-

жет использовать один или несколько из следующих способов для выхода наружу:


• **Несколько раз попробовать открыть замок двери (как при помощи электропривода, так и вручную), и одновременно тянуть на себя ручку двери.**

• **Использовать замки и ручки других дверей, как передних, так и задних.**

• **Опустить стекло окна передней двери и использовать ключ для того, чтобы открыть дверь снаружи. Управление замками дверей изнутри автомобиля.**

• **Подойдите к багажному отделению и откройте дверь багажного отделения. Автомобили, оборудованные переключателем централизованного управления замками дверей.**

Управление замками производится нажатием на этот переключатель.



• При нажатии на переднюю часть (1) клавиши переключателя замки всех дверей автомобиля будут заблокированы.

• При нажатии на заднюю часть (2) клавиши переключателя замки всех дверей автомобиля будут разблокированы.

• Вместе с тем, если ключ находится в замке зажигания, и любая из передних дверей остается открытой, нажатие передней части (1) клавиши переключателя централизованного управления замками дверей не приведет к запираии дверей.

1 ВНИМАШП

• **Во время движения автомобиля его двери должны всегда быть полностью закрыты, а их замки - заблокированы, для исключения случайного открывания дверей. Кроме того, нахождение дверей в запертом состоянии затруднит несанкционированное проникновение в автомобиль при его остановке или снижении скорости.**

« Соблюдайте осторожность при открывании дверей, убедитесь в отсутствии приближающихся автомобилей, мотоциклов, велосипедистов или пешеходов, которые могут оказаться в зоне открывания двери. Открывание двери при наличии приближающейся помехи может привести к нанесению вреда здоровью людей или имуществу.