

СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

РИСРычаг (1) при включенном зажигании может перемещаться в плоскости, параллельной к плоской™ рулевого колеса, занимая следующие положения:

A - Выключен;

B - Прерывистое включение. Стеклоочистители в промежутках между очищающими движениями постоянно останавливаются на несколько секунд;


C - Замедленное движение стеклоочистителей;

D - Ускоренное движение стеклоочистителей.

ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

При включенном зажигании потяните на себя подрулевой переключатель для использования омывателя.

СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОКНА



При включенном зажигании поверните наконечник рычага (1) так, чтобы метка (2) установилась напротив символа П

ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОКНА

При включенном зажигании поверните наконечник рычага (1) так, чтобы отметка (2) находилась напротив символа Ца]. Если рычаг отпустить, он автоматически возвращается в положение «Стеклоочиститель заднего стекла».

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ




При нажатии на кнопку (1) включаются одновременно все габаритные огни и указатели поворотов, независимо от положения ключа в замке зажигания. Используйте аварийную све-

товую сигнализацию при возникновении ситуации, угрожающей безопасности дорожного движения, чтобы предупредить других участников дорожного движения, например:


- если Вы вынуждены неожиданно остановиться в непредусмотренном и/или плохо просматриваемом месте;
- при выезде с парковки в дорожный поток;
- при подъезде к дорожной пробке и т. п.

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ



Пепельница может находиться как с одной, так и с обеих сторон приборной панели (положение A или B).



Чтобы открыть пепельницу, поднимите крышку (1). Для очистки, пепельницу нужно извлекать из гнезда.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ



При необходимости использования, нажмите на прикуриватель (2) при включенном зажигании. После того, как элемент -накаливания достаточно разогреется, прикуриватель высо-

чит с легким щелчком. Вытащите его и прикурите, сигарету. После использования снова вставьте, не полностью вжимая вовнутрь.

ВНИМАНИЕ

Не удерживайте прикуриватель во вжатом положении – это может привести к пожару. Используйте прикуриватель только по прямому назначению. Не позволяйте детям играть с прикуривателем.

3. УХОД ЗА КУЗОВОМ И САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ

ЗАЩИТА КУЗОВА ОТ ВЕЩЕСТВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ КОРРОЗИЮ

На Вашем автомобиле применена весьма эффективная система антикоррозийной защиты, тем не менее, целый ряд факторов может вызвать коррозионные повреждения кузова автомобиля:

- атмосферные осадки;
- загрязнение атмосферы (в городах и промышленных зонах);
- воздух, насыщенный парами солей (на морских побережьях, особенно в жаркую погоду);
- сезонные и влажностные климатические условия (соль на дорогах в зимнее время, вода для чистки улиц и т. д.);
- абразивные воздействия (пыль, грязь, песок, поднимаемые ветром, гравий, вылетающий из-под колес автомобилей);
- возможные повреждения при езде.

Требуется минимум усилий, чтобы сохранить эффективность антикоррозийной защиты и уберечь Ваш автомобиль от этих неблагоприятных факторов.

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ

- Мыть автомобиль на ярком солнце или при температуре воздуха ниже 0°C.
- Удалять с автомобиля грязь или пятна без предварительного увлажнения.
- Давать возможность грязи накапливаться на поверхности кузова автомобиля.
- Позволять коррозии распространяться через повреждения, полученные при аварии.
- Использовать для удаления загрязнений растворители, не рекомендованные техническими отделами компании-производителя (можно повредить лакокрасочное покрытие).
- Часто ездить по заснеженным или грязным дорогам без регулярного мытья автомобиля - в частности, днища и колесных ниш.