



Отверткой поддеваем штифт пистона..



...и вынимаем пистон крепления фары. Аналогично вынимаем другой пистон крепления фары.



Снимаем фару с кронштейна. Устанавливаем противотуманную фару в обратной последовательности.

## Регулировка направления пучков света фар

Регулировку направления пучков света фар рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. При необходимости приблизительную корректировку направления пучков света можно выполнить самостоятельно.



Расположение регуляторов пучков света на корпусе фары: 1 - регулятор ближнего света в горизонтальной плоскости; 2 - регулятор ближнего света в вертикальной плоскости.

Регулировку направления пучков света фар проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах.

Располагаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке, усаживаем на водительское сиденье помощника или кладем груз 75 кг.

Устанавливаем переключатель корректора фар в положение «О» (один водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье) и включаем ближний свет фар. Закрываем одну из фар непрозрачным материалом.



Поворачивая крестообразной отверткой регулятор, расположенный ближе к оси автомобиля, изменяем положение светового пучка в горизонтальной плоскости.



Поворачивая крестообразной отверткой регулятор, расположенный бли-

же к крылу автомобиля, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости.

Аналогично регулируем ближний свет другой фары.

Регулировку пучков света противотуманных фар выполняем при тех же условиях, что и при регулировке фар. Для регулировки пучков света противотуманных фар в переднем бампере предусмотрены отверстия.



Поворачивая крестообразной отверткой регулировочный винт, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости.

Аналогично регулируем направление светового пучка другой противотуманной фары.

## Снятие бокового указателя поворота, замена лампы

Снимаем боковой указатель поворота для замены лампы, самого указателя поворота или при снятии переднего крыла.

Работа показана на левом указателе, правый указатель снимается аналогично.



Поддев отверткой указатель...