


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Органы управления

1. Стояночное освещение ближний свет
2. Указатели поворота, парковочные огни, дальний свет, световой сигнал, путевой компьютер
3. Стеклоочистители/стеклоомыватели
4. Световая аварийная сигнализация
5. Единый замок дверей
6. Обогрев заднего стекла
7. Звуковой сигнал/НПБ
8. Регулировка рулевого колеса
9. Задний туманный фонарь
10. Противотуманные фары

Панель приборов

1. Указатель запаса топлива с контрольной лампой резерва
2. Контрольные лампы указателей поворота
3. Спидометр
4. Индикатор «ASC+T» и «SC»
5. Тахометр и эконометр
6. Указатель температуры ОЖ с лампой «Слишком высокая температура ОЖ»
7. Контрольные и сигнальные лампы (по часовой стрелке): стояночного тормоза/уровня тормозной жидкости/системы контроля за торможением на поворотах



8. Кнопка настройки компьютера
9. Индикатор программы АТ и включенной передачи
10. Дисплей компьютера
11. Дисплей дверей кузова и световых приборов
12. Кнопка сброса суточного пробега
13. Индикатор работы двигателя и световых приборов

(СВС), ABS, износа тормозных колодок, системы контроля давления воздуха в шинах (RC), надувных подушек безопасности, пристегивания ремня безопасности, поддержания заданной скорости

Внимание! Расположение приборов на панели зависит от модели а/м, года его выпуска, и модели установленного двигателя.

КОНТРОЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Контрольные и сигнальные лампы - индикаторы, помеченные знаком «*» при пово-