



Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля



Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве автомобиля с механической коробкой передач: 1 - верхнее крепление амортизаторной стойки; 2 - крышка бачка омывателя ветрового стекла; 3 - крышка маслозаливной горловины; 4 - катушки зажигания; 5 - воздушный фильтр; 6 - бачок гидропривода тормозов; 7 - вакуумный усилитель тормозов; 8 - расширительный бачок системы охлаждения; 9 - монтажный блок реле и предохранителей; 10 - аккумуляторная батарея; 11 - воздухозаборник; 12 - бачок гидроусилителя рулевого управления; 13 - указатель уровня масла в двигателе (измерительный щуп); 14 - двигатель; 15 - трос привода дроссельной заслонки; 16 - насос гидроусилителя рулевого управления; 17 - правая опора силового агрегата



Вид снизу на автомобиль (защита силового агрегата для наглядности снята): 1 - ниша для запасного колеса; 2 - основной глушитель; 3 - балка задней подвески; 4 - задний трос стояночного тормоза; 5 - топливный бак; 6 - защита топливных и тормозных трубок; 7 - дополнительный глушитель; 8 - каталитический нейтрализатор отработавших газов; 9 - подрамник; 10 - картер рулевого механизма; 11 - рычаг передней подвески; 12 - коробка передач; 13 - двигатель; 14 - вентилятор системы охлаждения