



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля



**Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве:** 1 - заливная горловина бачка омывателя стекол; 2 - крышка маслозаливной горловины двигателя; 3 - кожух двигателя; 4 - бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 5 - аккумуляторная батарея; 6 - блок предохранителей и реле; 7 - воздушный фильтр; 8 - крышка заливной горловины системы охлаждения; 9 - крышка расширительного бачка системы охлаждения; 10 - указатель уровня масла в двигателе (щуп); 11 - ремень привода вспомогательных агрегатов



**Вид снизу на автомобиль:** 1 - ниша для запасного колеса; 2 - нижний поперечный рычаг задней подвески; 3 - продольный рычаг задней подвески; 4 - основной глушитель; 5 - топливный бак; 6 - дополнительный глушитель; 7 - резонатор; 8 - подрамник передней подвески; 9 - правый рычаг передней подвески; 10 - крышка поддона картера двигателя; 11 - масляный фильтр; 12 - коробка передач; 13 - задняя опора силового агрегата; 14 - левый рычаг передней подвески; 15 - металлокомпенсатор; 16 - теплозащитные экраны; 17 - тросы стояночного тормоза; 18 - пружина задней подвески; 19 - наливная труба топливного бака; 20 - задняя буксирная проушина