



Для отстегивания ремня нажмите на кнопку замка, придерживая ремень. Отпустите ремень - он автоматически намотается на катушку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для перевозки детей в возрасте до 12 лет используйте специальные детские сиденья, к которым ребенка пристегивают собственным ремнем. В свою очередь, это сиденье должно быть надежно зафиксировано на сиденье автомобиля штатными ремнями безопасности.

Чтобы ремень не касался шеи и не давил на плечо, отрегулируйте высоту положения верхней точки.



Для перемещения крепления по вертикали нажмите на рычаг фиксатора вверх, чтобы поднять крепление...



...или вниз, чтобы опустить его.

СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сидений водителя и переднего пассажира можно изменить как в продольном направлении, так и по углу наклона спинки. Кроме того, возможна регулировка по высоте подголовника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулируйте положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле. Если при

попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете сиденье в продольном направлении и оно неожиданно переместится, можно потерять контроль над автомобилем.



Для регулировки положения передних сидений в продольном направлении потяните вверх рукоятку блокирующего рычага и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья опустите рукоятку и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.



Наклон спинки регулируют бесступенчато вращением рукоятки у основания спинки.



Подголовники передних сидений можно регулировать по высоте: нажмите на фиксатор и переместите подголовник вверх или вниз на требуемую высоту. Оптимальным считается такое положение подголовника, при котором его верхняя кромка расположена на одном уровне с верхней частью головы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для людей очень высокого роста поднимите подголовник в крайнее верхнее положение, для людей очень низкого роста опустите в крайнее нижнее положение.



При необходимости (например, для складывания сиденья в спальное положение) подголовник можно снять.

ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ



Заднее сиденье оборудовано подголовниками такой же формы, как и передние, положение которых регулируется по высоте. Оптимальное положение подголовника - его верхняя кромка расположена на одном уровне с верхней частью головы.



Положение заднего сиденья не регулируется, но для перевозки крупногабаритных грузов его можно сложить полностью...



...или по частям.

Для этого откиньте подушки сиденья вперед, а потом сложите спинки сиденья.

ОБОГРЕВ ПОДУШЕК ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ



В варианном исполнении на боковых обливках передних сидений установлены выключатели нагревательных элементов подушек передних сидений. Обогрев сидений можно