ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приборы управления: левая часть

Приборы управления: правая часть

- 1. Ручка двери
- 2. Выключатель системы замков с центральным управлением
- 3. Кнопка для включения/выключения монитор/с датчиком наклона (в боковой обшивке двери)
- 4. Светодиод центрального замка/противоугонной сигнализации
 - 5. Вентиляционные решетки
- 6. Рукоятка для поворотников и дальний свет фар
- 7. Лепесток управления: радио, телефоном и системой информирования водителя
- Руль со звуковым сигналом и подушка безопасности водителя
 - 9. Комбинация приборов
- 10. Рукоятка управления: стеклоочистители и стеклоомыватели, информационная система водителя (на автомобилях без многофункционального рулевого колеса)
- 11. Запуск двигателя кнопкой START ENGINE STOP (на автомобилях с электронным замком зажигания)
 - 12. AUXIN. Подключение
 - 13. Держатель монет
- Пепельница или место для подстаканника
- 15. Замок зажигания (в автомобилях с замком зажигания)
 - 16. Регулируемая рулевая колонка
 - 17. Рычаг круиз-контроля
 - 18. Рычаг открытия замка капота
 - 19. Основная фара: регулировка
 - 20. Подсветка приборов
 - 21. Выключатель света
 - 22. Электропривод для наружных зеркал
 - 23. Электрические стеклоподъемники
- 24. Выключатели для: Старт/стоп, AIRBAG OFF дисплей, световая аварийная сигнализация
- 25. Дисплей для аудиосистемы/MMI или вещевой ящик
 - 26. Вешевой яшик с CD -чейнджером
- 27. Подушка безопасности переднего пассажира
- 28. В зависимости от оборудования: аудиосистема или системы навигации плюс (навигационная система, радио)
- 29. Система отопления и вентиляции или ручной кондиционер или автоматический кондиционер
- 30. Выключатели для: обогрев сидений, подогрев заднего стекла, электронная система стабилизация (ESP), датчики парковки, система контроля давления в шинах
- 31. Прикуриватель/электрическая розетка

- 32. В зависимости от коробки передач установлены, рычаг переключения передач или рычага селектора
 - 33. Ручной тормоз

Щиток приборов

- 1. Тахометр
- 2. Индикатор температуры охлаждающей жидкости
- 3. Индикаторы включенного поворота
- 4. Дисплей бортового компьютера
- 5. Спидометр
- 6. Индикатор запаса топлива
- 7. Кнопка для обнуления суточного
- 8. Кнопка для установки времени и даты, температуры и пробега





