


Переключатель регулировки положения рулевой колонки

Снятие

1. Снимите катушку подвижного контакта подушки безопасности.



2. Отсоедините...

Продолжение в книге...