

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРАВОГО ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

1. Снять центральный информационный дисплей.
2. Снять правую вентиляционную решетку.
3. Снять...

Продолжение в книге.

