

## **Установка**

12 Соберите узел насоса с датчиком уровня в последовательности, обратной разборке.

13 Вставьте узел в топливный бак. Подсоедините топливный шланг и соберите электрические разъемы.

Продолжение в книге.

