

3 Радиатор — снятие, осмотр и установка

Снятие

1 Отсоедините провод массы от аккумулятора (см. главу 5А) и снимите передний бампер, как описано в главе 11. Для улучшения доступа переместите опорную балку замка в «сервисное положение» (см. главу 11).

2 Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, как описано в главе 1А или 1Б.

3 Рассоедините...

Продолжение в книге...



Рис. 3.4,6. ...и нижний шланг с патрубков радиатора (нижний отмечен стрелкой)