

Chevrolet Express / Chevrolet Van Explorer / Chevrolet Starcraft с 2004 г.

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ	0•1
РАЗДЕЛ 1. СИДЕНЬЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	
Передние сиденья.....	1•6
Сиденья с ручной регулировкой	1•6
Сиденье с электроприводом	1•6
Сиденья с регулируемым наклоном спинки.....	1•6
Задние сиденья.....	1•7
Регулировка задних сидений	1•7
Ремни безопасности	1•9
Ремни безопасности: Они для всех	1•9
Вопросы и ответы о ремнях безопасности	1•10
Как правильно пристегивать ремни безопасности.....	1•11
Водительское место.....	1•11
Использование ремней безопасности во время беременности	1•14
Место переднего пассажира	1•14
Место центрального пассажира (второй ряд)	1•14
Положение центрального пассажира (3, 4 и 5 ряды)	1•15
Пассажиры на заднем сиденье.....	1•15
Направляющие ремней безопасности на заднем сиденье для детей и небольших взрослых.....	1•17
Удлинитель для ремней безопасности	1•17
Система безопасности для детей.....	1•18
Подростки	1•18
Младенцы и дети среднего возраста.....	1•19
Системы безопасности для детей	1•21
Размещение детского сиденья	1•22
Верхний ремень	1•24
Расположение места для крепления верхнего ремня	1•24
Нижние места для крепления и верхние ремни для детей (система LATCH)	1•25
Закрепление детского сиденья, предназначенного для системы LATCH (заднее)	1•26
Закрепление детского сиденья, предназначенного для системы LATCH (переднее).....	1•26
Закрепление детского сиденья на крайних задних сиденьях	1•28
Закрепление детского сиденья на центральных сиденьях (2 ряд).....	1•29
Закрепление детского сиденья на центральных сиденьях (3, 4 и 5 ряды).....	1•29
Закрепление детского сиденья не переднем сиденье.....	1•30
Подушки безопасности.....	1•32
Где находятся подушки безопасности?	1•34
Когда должны раскрыться подушки безопасности?	1•34
Что заставляет подушку безопасности раскрыться?	1•35
Каким образом подушка безопасности смягчает удар?	1•35
Что Вы увидите после раскрытия подушек безопасности?	1•35
Выключатель модуля подушки безопасности.....	1•36
Обслуживание Вашего автомобиля, оснащенного подушками безопасности	1•38
Добавление оборудования к Вашему автомобилю, оснащенный подушками безопасности	1•38
Самодиагностика системы пассивной безопасности	1•38

СОДЕРЖАНИЕ

Проверка пассивной системы безопасности	1•38
Замена элементов пассивной системы безопасности после аварии	1•39
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	
Ключи	2•42
Система дистанционного управления замками дверей	2•42
Управление системой дистанционного управления замками дверей	2•43
Двери и замки	2•44
Дверные замки	2•44
Центральный замок	2•45
Повторное запираение двери грузового отсека	2•45
Защитная блокировка задних дверей	2•45
Защита от запираения ключа в салоне автомобиля	2•46
Покидая автомобиль	2•46
Сдвижная боковая дверь	2•46
Поворотно-отводная боковая дверь 60/40	2•47
Задние двери	2•47
Окна	2•48
Окна с ручной регулировкой	2•48
Электростеклоподъемники	2•48
Поворотно-отводные окна	2•49
Противосолнечные козырьки	2•49
Противоугонная система	2•49
Passlock®	2•49
Запуск и управление автомобилем	2•50
Обкатка нового автомобиля	2•50
Положения замка зажигания	2•50
Запуск двигателя	2•51
Подогрев охлаждающей жидкости	2•52
Управление автоматической трансмиссией	2•52
Полный привод	2•54
Стояночный тормоз	2•54
Переключение в режим Р	2•54
Переключение из режима Р	2•55
Парковка возле легковоспламеняющихся веществ	2•56
Выхлопные газы	2•56
Работа двигателя на холостых оборотах	2•56
Зеркала	2•57
Зеркало заднего вида с ручной регулировкой	2•57
Наружное зеркало с ручной регулировкой	2•57
Наружные зеркала заднего вида туристического фургона	2•57
Наружные зеркала заднего вида с сервоприводом	2•58
Наружное выпуклое зеркало	2•58
Наружные зеркала с подогревом	2•58
Система OnStar®	2•59
Отсеки для хранения	2•59
РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ	
Обзор приборной панели	3•62
Аварийная световая сигнализация	3•63
Другие предупреждающие устройства	3•63
Звуковой сигнал	3•63
Регулировка наклона рулевого колеса	3•63
Указатели поворотов/мультифункциональный рычаг	3•63
Наружное освещение	3•67

СОДЕРЖАНИЕ

Освещение салона	3•68
Гнезда для подключения дополнительного оборудования	3•69
Пепельницы и прикуриватель	3•70
Элементы управления системы климат-контроль	3•70
Система климат-контроль	3•70
Регулировка дефлекторов	3•72
Система обогрева для задних пассажиров	3•72
Система климат-контроль для задних пассажиров	3•72
Индикаторы/предупредительные индикаторы и измерительные приборы	3•73
Индикаторы/предупредительные индикаторы и измерительные приборы	3•73
Приборная доска	3•74
Спидометр	3•74
Индикатор напоминания о непристегнутых ремнях безопасности	3•75
Индикатор готовности подушек безопасности	3•75
Индикатор выключения модуля подушки безопасности	3•76
Индикатор системы зарядки	3•76
Вольтметр	3•77
Предупредительный индикатор тормозной системы	3•77
Предупредительный индикатор антиблокировочной тормозной системы (АБС)	3•78
Индикатор отключения системы Stabilitrak®	3•78
Индикатор системы Stabilitrak®	3•78
Указатель температуры охлаждающей жидкости	3•78
Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости	3•79
Индикатор неисправности	3•79
Указатель давления масла	3•81
Индикатор необходимости замены моторного масла	3•81
Индикатор системы безопасности	3•81
Индикатор системы круиз-контроль	3•82
Индикатор падения мощности двигателя	3•82
Индикатор дневного освещения	3•82
Индикатор режима буксировки	3•82
Индикатор необходимости проверки указателей	3•82
Указатель уровня топлива	3•82
Аудиосистема	3•83
Установка времени в аудиосистеме без системы RDS	3•83
Установка времени в аудиосистеме с системой RDS	3•84
Радио AM-FM	3•84
Аудиосистема с проигрывателем CD	3•85
Аудиосистема с проигрывателем кассет и CD	3•88
Радио с CD-чейнджером на шесть дисков	3•96
Противоугонная функция (радио без RDS)	3•104
Противоугонная функция (радио с RDS)	3•104
Радиоприем	3•104
Уход за проигрывателем кассет	3•104
Уход за CD-дисками	3•105
Уход за проигрывателем CD	3•105
Стационарная мачтовая антенна	3•105
Регулировка громкости звуковых сигналов	3•105
РАЗДЕЛ 4. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ	
Вождение автомобиля, дорога и Ваш автомобиль	4•107
Осторожное вождение	4•107
Вождение в состоянии алкогольного опьянения	4•107
Средства управления автомобилем	4•108


СОДЕРЖАНИЕ

Торможение	4•108
Блокировка дифференциала задней оси	4•110
Система Stabilitrak®	4•110
Рулевое управление	4•112
Действия при нежелательном выезде на обочину	4•113
Обгон	4•113
Потеря управления	4•114
Движение ночью	4•115
Движение под дождем/на мокрой дороге	4•116
Движение в черте города	4•117
Движение по автострате	4•117
Перед отправлением в долгий путь	4•118
Синдром автостраты	4•118
Холмистые и горные дороги	4•119
Вождение зимой	4•120
Если Ваш автомобиль застрял в песке, грязи, снегу или на льду	4•121
Буксировка	4•122
Буксировка Вашего автомобиля	4•122
Погрузка Вашего автомобиля	4•122
Буксировка прицепа	4•125
 РАЗДЕЛ 5. СЕРВИС И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ	
Сервис	5•136
Самостоятельное техническое обслуживание	5•136
Добавление оборудования к наружной части автомобиля	5•137
Топливо	5•137
Типы бензина	5•137
Добавки	5•137
Топливо в других странах	5•137
Заправка топливного бака	5•138
Заправка канистры	5•138
Проверки в моторном отсеке	5•139
Рычажок отпирания капота	5•139
Обзор моторного отсека	5•139
Моторное масло	5•140
Воздушный фильтр	5•143
Трансмиссионная жидкость	5•144
Охлаждающая жидкость двигателя	5•146
Крышка радиатора	5•147
Перегрев двигателя	5•148
Система охлаждения	5•149
Шум вентилятора системы охлаждения	5•152
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления	5•152
Жидкость омывателя ветрового стекла	5•153
Тормоза	5•154
Батарея	5•156
Запуск двигателя при помощи дополнительной батареи питания	5•156
Полный привод	5•159
Задний мост	5•160
Передний мост	5•160
Система звукоизоляции	5•161
Изменения в системе звукоизоляции запрещены	5•161
Замена ламп	5•161
Галогенные лампы	5•161

СОДЕРЖАНИЕ

Головное освещение	5•161
Передние указатели поворотов, повторители и парковочные фонари.....	5•162
Стоп-сигналы	5•162
Заменяемые лампы	5•163
Замена щеток стеклоочистителей	5•163
Шины	5•164
Давление в шинах	5•168
Использование спаренных колес.....	5•169
Проверка и перестановка колес	5•169
Когда следует приобрести новые шины	5•170
Приобретение новых шин.....	5•170
Стандарт качества для автомобильных шин (UTQG).....	5•171
Углы установки и балансировка колес	5•172
Замена колес	5•172
Цепи противоскольжения.....	5•173
Если прокалывается колесо	5•173
Замена проколотого колеса	5•174
Уход за автомобилем	5•180
Очистка салона автомобиля.....	5•180
Уход за ремнями безопасности	5•182
Уплотнитель	5•182
Очистка экстерьера автомобиля.....	5•182
Повреждение покрытия	5•184
Техническое обслуживание днища автомобиля.....	5•184
Повреждение лакокрасочного покрытия.....	5•184
Средства для ухода за автомобилем.....	5•185
Идентификация автомобиля.....	5•186
Идентификационный номер автомобиля (VIN).....	5•186
Идентификационная табличка запасных частей.....	5•186
Электрооборудование	5•186
Дополнительное электрооборудование	5•186
Электропроводка головного освещения	5•186
Предохранители стеклоочистителей	5•186
Предохранители и плавкие перемычки	5•187
Сервисные данные и спецификации	5•191
 РАЗДЕЛ 6. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
График технического обслуживания.....	6•193
Введение.....	6•193
Требования к выполнению технического обслуживания	6•193
Использование Вашего графика технического обслуживания	6•193
Плановое обслуживание	6•194
Дополнительное обслуживание	6•196
Примечания по техническому обслуживанию	6•197
Обслуживание, выполняемое владельцем автомобиля.....	6•198
В течение первых 160, 1 600 и 10 000 км пробега	6•198
При каждой заправке топливом	6•198
По крайней мере, один раз в месяц.....	6•198
По крайней мере, один раз в год	6•199
Рекомендуемые рабочие жидкости и смазки	6•200
Запасные части для технического обслуживания	6•201
Установка приводных ремней двигателя	6•202
База данных эксплуатации автомобиля (EDR)	6•202

ОБЗОР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ



Основные элементы приборной панели:

- A. Дефлекторы. См. раздел «Регулировка дефлекторов» на странице 3-72.
- B. Указатели поворотов/мультифункциональный рычаг. См. раздел «Указатели поворотов/мультифункциональный рычаг» на странице 3-63.
- C. Приборная доска. См. раздел «Приборная доска» на странице 3-74.
- D. Рычаг селектора. См. раздел «Запуск двигателя» на странице 2-51.
- E. Система климат-контроль. См. раздел «Система климат-контроль» на странице 3-70.
- F. Аудиосистема. См. раздел «» на странице 3-83.
- G. Управление наружного и внутреннего освещения. См. разделы «Наружное освещение» на странице 3-67 и «Освещение салона» на странице 3-68.
- H. Выключатель режима буксировки. См. подраздел «Режим буксировки» в разделе «Буксировка прицепа» на странице 4-125.
- I. Система обогрева для задних пассажиров (опция). См. «Система обогрева для задних пассажиров» на странице 3-72.
- J. Гнездо для подключения дополнительного оборудования/Прикуриватель. См. разделы «Гнездо для подключения дополнительного оборудования» на странице 3-69 и «Пепельницы и прикуриватель» на странице 3-70.
- K. Выключатель модуля подушки безопасности. См. раздел «Выключатель модуля подушки безопасности» на странице 1-36.
- L. Отсек для хранения. См. раздел «Отсеки для хранения» на странице 2-36.
- M. Выключатель системы Stabilitrak®. См. раздел «Система Stabilitrak®» на странице 4-110.