

## 9.2.10.2 ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

### Снятие

1. Снимаем коробку передач (см. 9.2.8, с. 97).
2. Снимаем с картера детали сцепления (см. 9.1.5, с. 92).

Продолжение в книге.

