

## Замена подшипника ступицы

Снимите ступицу (А) с поворотного кулака (В) с помощью инструмента для снятия ступицы и гидравлического пресса. Установите поворотный кулак на приспособление (С) гидравлического пресса или на подобное устройство. Продолжение в книге...

