

## Снятие

1. Снимите амортизационную стойку.
  2. Вставьте пружину амортизационной стойки в подходящую струбцину таким образом...
- Продолжение в книге.

