

Снятие и установка радиатора системы охлаждения

1. Слейте жидкость из системы охлаждения.
2. Снимите электровентилятор радиатора системы охлаждения двигателя в сборе с кожухом.
3. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка радиатора.

Продолжение в книге...

