


# Снятие и установка вакуумного блока турбонагнетателя

## Снятие

Снимите турбонагнетатель.

Снимите стопорную пластину 1 через рычаг турбонагнетателя.



Открутите контргайку 2.  
Отсоедините тягу от...

Продолжение в книге....