


## Снятие

- Открепить и снять боковую облицовку багажного отсека, смотри страницу 169.

**Внимание:** Амортизаторы служат одновременно ограничителями обратного хода для задних колес. Поэтому верхнюю опору амортизатора отпускать лишь когда автомобиль стоит на колесах, чтобы мост не упал вниз. Если автомобиль поднят, рычаг пружины необходимо подпереть гаражным домкратом.



Продолжение в книге.