
СИСТЕМА ЗАПУСКА (модели с системой Smart)
E 53 (A), E 54 (B), E 55 (C)
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ MULTIPLEX
A 10 (A), C 32 (B)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
E 7
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
E 10
РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА
A 27
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
A 15
J/C (No. 2)
C 25 (A), C 86 (B)
ВЫКЛ. ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА
РЕЛЕ СТАРТЕРА
C 22 (A), C 23 (B), C 76 (C), C 77 (D)
СТАРТЕР
C 31 (A), D 1 (B)
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
IGN 7.5A
STOP 10A
ST 30A
(BAT)
(IG)
*1: 2WD
*2: 4WD
*3: 2SZ-FE
*4: 1NZ-FE

Схема 4.