


АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

КОМПОНЕНТЫ



- |   |  |   |
|---|--|---|
| Гидротрансформатор                                  | 13. Пружина противооткатного упора         | 25. Датчик частоты вращения входного вала                 |
| Масляное уплотнение дифференциала                   | 14. Противооткатный упор                   | 26. Поршень гидроаккумулятора                             |
| Корпус гидротрансформатора                          | 15. Фиксирующая пружина                    | 27. Спиральная пружина                                    |
| Болт  | 16. Вал ручного управления                 | 28. Уплотнительное кольцо                                 |
| Масляный насос                                      | 17. Проставка                              | 29. Жидкостный фильтр                                     |
| Упорная шайба                                       | 18. Дифференциал                           | 30. Коробка клапанов                                      |
| Муфта понижающей передачи                           | 19. Маслоотделитель                        | 31. Масляный поддон                                       |
| Упорный подшипник                                   | 20. Крепежный болт маслоотделителя         | 32. Сливная пробка  |
| Ступица муфты понижающей передачи                   | 21. Ведомая шестерня отбора мощности       | 33. Болт крышки корпуса клапана                           |
| Ю Крепежный болт приводной шестерни отбора мощности | 22. Датчик частоты вращения выходного вала | 34. Соединитель корпуса клапана                           |
| И Приводная шестерня отбора мощности                | 23. Кронштейн троса переключения передач   | 35. Фиксатор соединителя корпуса клапана                  |
| 12 Вал противооткатного упора                       | 24. Заглушка                               | 36. Маслоизмерительный щуп                                |
|   |  | 37. Болт кронштейна направляющей маслоизмерительного щупа |