


Установка топливного фильтра

Установка выполняется в порядке, обратном снятию.


Модификация с дизельным двигателем объемом 1,4л(ТС1)/1,6л(ТС1)

Замена топливного фильтра

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) кабель от АКБ.
2. Снимите узел воздухоочистителя.
3. Снимите аккумуляторную батарею.
4. Снимите ЭБУД.
5. Отсоедините разъем (А) датчика воды и разъем (В) нагревателя.




6. Отсоедините быстросъемный разъем (А) впускного топливопровода и быстросъемный разъем (В) выпускного топливопровода.




7. Отверните гайки (А) крепления топливного фильтра, затем снимите узел (В) топливного фильтра.

Момент затяжки: 3,9 ~ 5,9 Нм.





8. Снимите датчик воды (В).



9. Отверните гайки (С) кронштейна, выверните болт (В), снимите узел топливного фильтра с кронштейна, замените топливный фильтр и затем установите узел топливного фильтра в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки: 7,8 ~ 11,8 Н-м.



1. Корпус фильтра. 2. Подогреватель топлива. 3. Кронштейн. 4. Топливный фильтр. 5. Датчик воды.

1 ВНИМАНИЕ

При замене топливного фильтра необходимо заменить также уплотнительное кольцо.

10. Выпустите воздух из топливного контура низкого давления.


11. Запустите двигатель и проверьте контур низкого давления топлива и топливный насос на наличие утечек.

6. Датчик уровня топлива


Модификация с бензиновым двигателем объемом 1,4л(МР1)/1,6л(МР1)

Снятие датчика уровня топлива

1. Снимите топливный насос.
2. Отсоедините разъем (А) датчика уровня топлива и электродвигатель (В) топливного насоса.



3. Разожмите фиксирующий крюк и снимите датчик (А) уровня топлива.



Установка датчика уровня топлива

Установка выполняется в порядке, обратном снятию.

Модификация с бензиновым двигателем объемом 1,6 (GDI)

Снятие датчика уровня топлива

1. Снимите топливный насос.
2. Отсоедините электрический насос и разъем (А) проводки датчика.